

—— ご使用前に必ずお読みください ——

【初めてご使用される場合】

本製品を初めてご使用されるプリンタの場合、1回以上純正品（P6500またはP6500H）を交換表示まで使い切った後、本製品をご使用ください。

本製品は、プリンタ購入時の初期装填（スターター）カートリッジの使用直後には使用できません。

[トナーカートリッジ交換手順]

- ① 新品のトナーカートリッジをプリンタにセットし、プリンタの前面カバーを閉じてください。「トナー補給」メッセージが表示された場合は、**プリンタの前面カバーの開閉**を行ってください。
- ② 本製品は、**トナーカートリッジ交換直後**に「純正でないトナーがセットされました」メッセージが表示されます。
- ③ 「確認」（操作パネルの□部分）を押してエラー解除操作を行ってください。
- ④ 「非純正トナーがセットされています」と表示されたら操作完了です。



※本製品ご使用中は「非純正トナーがセットされています」と表示されますが、品質上の問題はございません。

<トナー残量について>

- ・ **トナー残量は表示されません。**
- ・ トナー残量表示機能はお使いいただけませんが、「トナー残りわずか」「トナー補給」メッセージは表示されます。

【ご注意】 RICOH P6500シリーズのプリンタを複数台使用されている場合

- ・ 別のプリンタでご使用中のトナーカートリッジを入れ替えて使用する事はできません。使用途中のトナーカートリッジが使用できなくなる場合があります。
- ・ 「トナー補給」表示後は、必ず新品のトナーカートリッジに交換してください。